



Reservedele
FJ vandingsmaskiner

Transmission



Bag aksel

Til 1650 1800 1800XL Varenr.110,0010

Til 750 900 950 Varenr.110,0012



Remskive til bagaksel

Til 1650 Varenr.110,0014

Til 1800 1800XL Varenr.110,0016



Gearkasse

Til alle maskiner Varenr.110,0018



T Gear med frikobling

Til 750 900 950 Varenr.110,0020



Aksel til frikobling

Til 750 900 950 Varenr.110,0026



Kædehjul 1" på T Gear til remtræk

Til 750 900 950 Varenr.110,0028

Teaperlock 1610 – 35 til kædehjul

Til 750 900 950 Varenr.110,0030



Kædehjul 3/4" -18 T til T Gear

Til 750 900 950 Varenr.110,0036

Teaperlock 2012 – 35 til kædehjul

Til 750 900 950 Varenr.110,0038



Kædehjul ¾" -22 T til T Gear

Til 950 Varenr.110,0040

Teaperlock 2012 – 35 til kædehjul

Til 750 900 950 Varenr.110,0038



Aksel Remtræk

Til 750 Varenr.110,0048

Til 900 950 Varenr.110,0050



Kædehjul 1" til Aksel remtræk

Til 750 900 950 Varenr.110,0056

Teaperlock 2517 – 40 til kædehjul

Til 750 900 950 Varenr.110,0058



1" Kædestrammer komplet

Til 750 900 950 Varenr.110,0060



Strammer

Til 750 900 950 Varenr.110,0066



1" Kædestrammer hjul

Til 750 900 950 Varenr.110,0068



¾" Kædestrammer komplet

Til 750 900 950 Varenr.110,0070



¾" Kædestrammer fjeder 1,8x14x80+øjer

Til 750 900 950 Varenr.110,0076



3/4" Nylonstrammer hjul

Til 750 900 950

Varenr.110,0078



SY40 leje

Til 750 900 950

Varenr.110,0080



Remskive D300

Til 750 900 950

Varenr.110,0086

Teaperlock 2517 – 40

Varenr.110,0058



Sideskærm til gearkasse.

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0090



Sideskærm til gearkasse

Til 750 900 950

Varenr.110,0096



Gearvælgerplade

Til alle maskiner

Varenr.110,0098



Klokobling til gearkasse

Til alle maskiner

Varenr.110,0100



Gummiement til klokobling

Til alle maskiner

Varenr.110,0106



Mellemlæg til gearkasse

Til alle maskiner

Varenr.110,0108



Skærmlåg til gearkasse

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0110



Skærmlåg til gearkasse

Til 750 900 950

Varenr.110,016



Greb til skærmlåg gearkasse

Til alle maskiner

Varenr.110,0118



Skærm til T gear

Til 750 900 950

Varenr.110,0120



Indkoblings Pahl

Til alle maskiner

Varenr.110,0126



Trækflangse til bagtøj

Til alle maskiner

Varenr.110,0128



Bolt til trækflangse

Til alle maskiner

Varenr.110,0130



Træk bolte til flangse

Til alle maskiner

Varenr.110,0136



Tilkoblingsflangse

Til alle maskiner

Varenr.110,0138



Trykleje med hus

Til alle maskiner

Varenr.110,0140



Bolt

Til alle maskiner

Varenr.110,0146



Tilkoblingsarm lang

Til alle maskiner

Varenr.110,0148



Tilkoblingsarm kort

Til alle maskiner

Varenr.110,0150



Fjeder 5x35x115+øjer

Til alle maskiner

Varenr.110,0156



Tilkoblingsgaffel

Til alle maskiner

Varenr.110,0158



Ophæng til tilkoblingsgaffel sæt

Til alle maskiner

Varenr.110,0160

Træk i bag



FJ træk bag

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0166



Fasterholt træk

Varenr.110,0168



Træk for hydraulisk styretøj bag

Til alle maskiner

Varenr.110,0170



Fasterholt træk for hydraulisk styretøj bag

Varenr.110,0176




Trækbom

Kat2 28mm

Varenr.110,0178

Kat3 36mm

Varenr.110,0180



Dækplade bag, uden hydraulik

Til 750 900 950

Varenr.110,0186

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0188



Dækplade bag, med hydraulik

Til 750 900 950

Varenr.110,0190

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0196

Turbine, underløb og overløb



Turbinehus

Til alle maskiner

Varenr.110,0198



Turbineflangse med lejehus

Til alle maskiner

Varenr.110,0200



Turbine bag flangse

Til alle maskiner

Varenr.110,0206



O ring til turbine dæksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0208



Turbine reguleringsaksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0210



O ring til reguleringsaksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0216



Reguleringsplade

Til alle maskiner

Varenr.110,0218



Bolt 6x16 til reguleringsplade

Til alle maskiner

Varenr.110,0220



Turbine aksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0226



Leje til turbine

Til alle maskiner

Varenr.110,0228



Løbehjul

Til alle maskiner

Varenr.110,0230



Skive til løbehjul

Til alle maskiner

Varenr.110,0236



Konisk flangse til løbehjul

Til alle maskiner

Varenr.110,0238



Mekanisk aksel tætning

Til alle maskiner

Varenr.110,0240



Sæde til mekanisk aksel tætning

Til alle maskiner

Varenr.110,0246



O ring til sæde

Til alle maskiner

Varenr.110,0248



Indløb til turbine

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0250



Indløb til turbine

Til 750 900 950

Varenr.110,0256



Udløb til turbine

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0258



Udløb til turbine

Til 750 900 950

Varenr.110,0260



Indløbsfilter 3 tommer

Til alle maskiner

Varenr.110,0266



Motor

Til alle maskiner

Varenr.110,0268



Arm til motor turbine regulering

Til alle maskiner

Varenr.110,0270



Turbine reguleringsskala

Til alle maskiner

Varenr.110,0276



Turbine regulerings håndtag

Til alle maskiner

Varenr.110,0278



Turbine regulerings håndtag konstant regn

Varenr.110,0280



Vejerbeslag turbine

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0286

Til 750 900 950

Varenr.110,0288



Mekanisk stop turbine

Til alle maskiner

Varenr.110,0290



Fjeder til mekanisk stop 2,5x17x150+øjer

Til alle maskiner

Varenr.110,0296



Beslag til turbine regulering

Til alle maskiner

Varenr.110,0298

Konstantregn



Magnetskive

Til 1650

Varenr.110,0300

Til 750 900 950 1800 1800XL Varenr.110,0306



Hjulføler

Til alle maskiner

Varenr.110,0308



Pressostat

Til alle maskiner

Varenr.110,0310



Hætte til pressostat

Til alle maskiner

Varenr.110,0316



Stopkassette

Til 1650 1800 1800XL Varenr.110,0311



Stopkassette

Til 750 900 950 Varenr.110,0312



Fjeder 1,5x15,5x50+øjer

Til alle maskiner Varenr.110,0313



Messingføler nr. 6

Til alle maskiner Varenr.110,0314



Magnet M 10x40

Til alle maskiner Varenr.110,0315



Program regn type 10/12 opbygning

Til alle maskiner Varenr.110,0317



Skab til konstantregn

Til alle maskiner Varenr.110,0318

Rørføring



Manumeter

Til alle maskiner

Varenr.110,0320



Kanon Ranger

Til alle maskiner

Varenr.110,0326



Kanonflangse 3 tommer gevind

Til alle maskiner

Varenr.110,0328



Kanonrør bag

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0330

Til 750 900

Varenr.110,0336

Til 950

Varenr.110,0338



Kanonrør venstre

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0340

Til 750 900

Varenr.110,0346

Til 950

Varenr.110,0348



U bøjle til kanonrør

Til alle maskiner


Varenr.110,0350



Indløbsflangse til kanonrør

Til alle maskiner

Varenr.100,0356



Mekanisk stopventil komplet

Til alle maskiner

Varenr.110,0358



Stopventil

Til alle maskiner

Varenr.110,0360



Ladegreb til stopventil

Til alle maskiner

Varenr.110,0366



Motor

Til alle maskiner

Varenr.110,0268



Fjeder 3x20x280+øjer

Til alle maskiner

Varenr.110,0370



Blænplade

Til alle maskiner

Varenr.110,0376



Spredeflangse

Til alle maskiner

Varenr.110,0378

Tromle og Bremse



Bremseklods

Til alle maskiner

Varenr.110,0380



Beslag for bremseklods

Til alle maskiner

Varenr.110,0386



Retur Pahl til tromle

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0388



Retur Pahl til tromle

Til 750 900 950

Varenr.110,0390



Bremsearm

Til alle maskiner

Varenr.110,0396



Stopbøjle

Til 1650

Varenr.110,0398

Til 1800 1800XL

Varenr.110,0400



Komplet tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0406



Tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0408



Håndtag til tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0410



Fjeder 5x35x115+øjer

Til alle maskiner

Varenr.110,0156



Aksel til tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0418



Komplet hydraulisk tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,420



Konsol hydraulisk tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0426



Cylinder til hydraulisk tromlebremse

Til alle maskiner

Varenr.110,0428



Stopbeslag cylinder

Til alle maskiner

Varenr.110,0430



U bøjle til stop

Til alle maskiner

Varenr.110,0436

Slangetromle



Slangetromle 3 varenumre 750osv

Til 750 Varenr.110,0438

Til 900 Varenr.110,0440

Til 950 Varenr.110,0446

Slangetromle

Til 1800 Varenr.110,0448

Til 1800XL Varenr.110,0450

Slangetromle

Til 1650 Varenr.110,0456

Indløbsflangseksel

90mm Varenr.110,0458

100mm Varenr.110,0460

Indløbsflangse med remskive

90mm Varenr.110,0466

100mm Varenr.110,0468

Flangseksel

90mm Varenr.110,0470

100mm Varenr.110,0476



Flangseaksler med remskive

90mm	Varenr.110,0478
100mm	Varenr.110,0480



O ring til flangse

116x5,33	Varenr.110,0486
116,88x6,99	Varenr.110,0488



Bolt 16x1,5x50 til flangse

Til alle maskiner	Varenr.110,0490
-------------------	-----------------



Konisk fjederskive

Til alle maskiner	Varenr.110,0496
-------------------	-----------------



Låsemøtrik 16x1,5

Til alle maskiner	Varenr.110,0498
-------------------	-----------------



Rem til tromletræk

Til 1650 1800	Varenr.110,0500
Til 1800XL	Varenr.110,0506
Til 750 900	Varenr.110,0508
Til 950	Varenr.110,0510



Leje komplet

90mm	Varenr.110,0516
100mm	Varenr.110,0518

Udtag



Udtag

Til 1650 1800 1800XL	Varenr.110,0520
Til 750 900 950	Varenr.110,0526



Komplet pakning til udtag

Til 1650 1800 1800XL Varenr.110,0528

Til 750 900 950 Varenr.110,0530



Nylonring til udtag

Til 1650 1800 1800XL Varenr.110,0536

Til 750 900 950 Varenr.110,0538



Pak dåse til udtag

Til 1650 1800 1800XL Varenr.110,0540

Til 750 900 950 Varenr.110,0546



Beslag til udtag

Til alle maskiner Varenr.110,0548

Remme og remstrammer



Remstrammer stang

Til 1650 Varenr.110,0550

Til 1800 1800XL Varenr.110,0556



Remstrammer aksel

Til 1650 Varenr.110,0558



Remstrammer aksel venstre

Til 1800 1800XL Varenr.110,0560

Remstrammer aksel højre

Til 1800 1800XL Varenr.110,0566



Remstrammer håndtag

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0568



Rem bærer

Til 1650

Varenr.110,0570

Til 1800 1800XL

Varenr.110,0576



Fjeder til remstrammer

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0578



Remstrammer arm venstre og højre

Til 1650 1800 1800XL V.

Varenr.110,0580

H.

Varenr.110,0586



Remstrammer arm venstre og højre

Til 750 900 950 V.

Varenr.110,0588

H.

Varenr.110,0590



Remstrammerrulle

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0596



Aksel til remstrammerrulle

Til 1650 1800 1800XL

Varenr.110,0598



Aksel til remstrammerrulle

Til 750 900 950

Varenr.110,0600



Remskærm

Til 750 900 950

Varenr.110,0606

Slangestyre og Indføring



Snekkeraksel slangestyre

Til 1650 Varenr.110,0608

Til 1800 1800XL Varenr.110,0610

Til 750 Varenr.110,0616

Til 900 950 Varenr.110,0618



Føringsrør slangestyre

Til alle maskiner Varenr.110,0620



Afviserrør for slangestyre

Til 1650 Varenr.110,0626

Til 1800 1800XL Varenr.110,0628

Til 750 Varenr.110,0630

Til 900 950 Varenr.110,0636



Leje til snekkeraksel

Til alle maskiner Varenr.110,0638



Slangestyre

Til 100mm og 110mm Varenr.110,0640

Til 125mm Varenr.110,0646



Indsats 45mm til slangestyre

Til alle maskiner Varenr.110,0648



Låsering til slangestyre

Til alle maskiner Varenr.110,0650



Juster prop til slangestyre

Til alle maskiner Varenr.110,0656



Komplet vandret rulle til slangestyrerør 21cm

Til alle maskiner

Varenr.110,0658



Komplet lodret rulle til slangestyrerør 27cm

Til alle maskiner

Varenr.110,0660



Rustfri 25mm aksel til vandret rulle 26,5cm

Til alle maskiner

Varenr.110,0666



Rustfri 25mm aksel til vandret rulle 32,5cm

Til alle maskiner

Varenr.110,0668



Nylonbøsning til ruller

Til alle maskiner

Varenr.110,0670



Føringsbøsning til slangestyrerør

Til alle maskiner

Varenr.110,0676



Indføringsbøjle komplet

1650 1800 1800XL 750

Varenr.110,0678

900 950

Varenr.110,0680



Indføringsbøjle

1650 1800 1800XL 750

Varenr.110,0686

900 950

Varenr.110,0688



Rustfri 25mm aksel til vandret rulle

47cm

Varenr.110,0690

78cm

Varenr.110,0696



Komplet vandret rulle

1650 1800 1800XL 750 rør 35cm Varenr.110,069

900 950 rør 65cm

Varenr.110,0700



Afstandsrør vandret rulle 1tommer 28mm

Til alle maskiner

Varenr.110,0706



Komplet lodret rulle 19cm

Til alle maskiner

Varenr.110,0708



Rustfri 25cm aksel til lodret rulle

Til alle maskiner

Varenr.110,0710



Kædestramme beslag til slangestyre

Til alle maskiner

Varenr.110,0716



1/2" Kædestrammer hjul

Til alle maskiner

Varenr.110,0718

Styretøj



Lås til styretøj

Varenr.110,0720



Hydraulik styrecylinder

Til alle maskiner

Varenr.110,0726



Leje til styrecylinder

Til alle maskiner

Varenr.110,0728



Styrekonsol

Til alle maskiner

Varenr.110,0730



Aksel til styrekonsol

Til alle maskiner

Varenr.110,0736



Styrekugle

Til alle maskiner

Varenr.110,0738



Konsol til stjert

Til alle maskiner

Varenr.110,0740



Aksel til konsol til stjert

Til alle maskiner

Varenr.110,0746



Hjulspindel venstre

Til alle maskiner

Varenr.110,0748



Styrearm venstre

Til alle maskiner

Varenr.110,0750



Hjulspindel højre

Til alle maskiner

Varenr.110,0756



Styrearm højre

Til alle maskiner

Varenr.110,0758



Trykleje spindelaksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0760



Svejse bøsning tospindel gammel model

Til alle maskiner

Varenr.110,0766



Stålbøsning top spindelaksel

Til alle maskiner

Varenr.110,0768



Hjulnav

Til alle maskiner

Varenr.110,0770



Navbolt

Til alle maskiner

Varenr.110,0776



Nav møtrik

Til alle maskiner

Varenr.110,0778



Navleje sæt

Til alle maskiner

Varenr.110,0780



Kron møtrik

Til alle maskiner

Varenr.110,0786



Lås til kron møtrik

Til alle maskiner

Varenr.110,0788



Nav kapsel

Til alle maskiner

Varenr.110,0790



Tætningssæt nav

Til alle maskiner

Varenr.110,0796



Topdæksel spindel

Til alle maskiner

Varenr.110,0798



Fjeder til løft af stjert

Til alle maskiner

Varenr.110,0800



Vendehjul til stjert

Til alle maskiner

Varenr.110,0806



Wirespil

Til alle maskiner

Varenr.110,0808



Håndtag til Wirespil

Til alle maskiner

Varenr.110,0810



Adapter for spil

Til alle maskiner

Varenr.110,0816

Stjert og Hejs



Træk til stjert FJ

Til alle maskiner

Varenr.110,0818



Træk til stjert Fasterholt

Til alle maskiner

Varenr.110,0820



Stjert

Til 1650

Varenr.110,0826

Til 1800 og 1800XL

Varenr.110,0828

Til 750 900 950

Varenr.110,0830



Beslag til næsehjul højre

Til alle maskiner

Varenr.110,0836



Beslag til Næsehjul venstre

Til alle maskiner

Varenr.110,0838



Endestop komplet

Til 100mm

Varenr.110,0831

Til 110mm

Varenr.110,0832

Til 125mm

Varenr.110,0833



Rustfri aksel til endestop

Til alle maskiner

Varenr.kr.110,0834



Rørovergang til endestop

Til 100mm	Varenr.110,0835
Til 110mm	Varenr.110,0837
Til 125mm	Varenr.110,0839



Stopring til endestop

Til 100mm/110mm	Varenr.110,0841
Til 125mm	Varenr.110,0842



Stopbøjle/ afviser til næsehjul komplet

Til 100mm og 110mm	Varenr.110,0840
Til 125mm	Varenr.110,0846



Fjeder 3x20x280+øjer

Til alle maskiner	Varenr.110,0370
-------------------	-----------------



Stopbøjle/ afviser til næsehjul

Til alle maskiner	Varenr.110,0848
-------------------	-----------------



Næsehjul med nylonbøsning

Til 100mm og 110 mm slange	Varenr.110,0850
Til 125mm slange	Varenr.110,0856



Nylonbøsning til næsehjul

Til 100mm og 110mm	Varenr.110,0858
Til 125mm	Varenr.110,0860



Slæbefod næsehjul

Til alle maskiner

Varenr.110,0866



Nylon til slæbefod

Til alle maskiner

Varenr.110,0868



Skruer til nylon 6x16mm rustfri

Varenr.110,0870



Slangebærer til stjern

Til alle maskiner

Varenr.110,0876



U bøjle til slangebæring

Til alle maskiner

Varenr.110,0878



Indlæg til værktøjskasse

Til 1650

Varenr.110,0880

Til 1800 og 1800XL

Varenr.110,0886



Værktøjskasse

Til 750 900 950

Varenr.110,0888



Jordspyd

Til alle maskiner

Varenr.110,0890



Flytbar endestop

Til 100mm/110mm

Varenr.110,0896

Til 125mm

Varenr.110,0898




COD. 10164

IDROMECCANICA SRL

Ranger


Pos.02 - Cod.10232




Pos.015a - Cod.10242




Pos.016 - Cod.10367





Pos.019 - Cod.10233



Pos.020 - Cod.10234




Pos.028a - Cod.10444




Pos.06 - Cod.10373



Pos.067 - Cod.10351



Pos.030 - Cod.10374



Pos.069 - Cod.10382

